

Руководство по эксплуатации
Блок розеток 12S 3 секции Механический d=100мм 2 USB



Выдвижной блок розеток 12S предназначен для установки на кухне, на рабочем столе дома и в офисе, на рабочей станции, в гостиничном номере, конференц-зале. Возможные цвета: серебро + серый, серый металлик.

Продукт соответствует Техническому регламенту ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования». Содержит 3 электрические розетки с заземлением и 2 USB разъема. Максимальный ток: 16A (3500 Вт). Наличие предохранителя: нет.

Гарантийный срок: 1 год с даты покупки.


Требования безопасности: общая электрическая нагрузка не должна превышать номинальную. Только для использования внутри помещений. Не накрывайте продукт при использовании. Не соединяйте элементы различных моделей друг с другом. Обслуживание блока розеток производить только при отключенной электрической сети. В случае обнаружения неисправности изделия следует прекратить эксплуатацию, отключить электропитание и обратиться к специалисту.

Срок службы: 2 года.

Информация по утилизации: соблюдайте местные нормы по утилизации.

Транспортировка и хранение: при транспортировке необходимо обеспечить защиту от механических повреждений, непосредственных воздействий атмосферных осадков и ударных нагрузок. Хранение следует осуществлять в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -20°C до +40°C и относительной влажности 80%.

Изготовитель: Cixi Mingye Communication and Electronic Co., Ltd, Industrial Zone West District Guanhaiwei Town, Cixi City, Zhejiang Province, China. Сделано в Китае.



Импортер: ООО «Нова», г. Москва, Звездный бульвар, дом 21, стр. 1, эт. 4, пом. 1, ком. 11Д www.mebax.ru

Инструкция по установке: подготовьте отверстие диаметром 100 мм в выбранной поверхности для встраивания. Отвинтите шайбу в нижней части выдвижного блока, вращая ее по часовой стрелке. Установите блок в подготовленное отверстие и завинтите шайбу для фиксации блока. Подключите кабель питания к электрической сети. Блок готов к работе!

Инструкция по эксплуатации: для открывания следует нажать на крышку, затем выдвинуть ее на нужную высоту. Блок можно оставлять в полуоткрытом положении. Для закрывания нажмите на крышку и опустите корпус до упора, нажмите на крышку.



+7 (499) 213-00-30



www.mebax.ru



info@mebax.ru